



TENDA VENEZIANA 25

► Guida visiva per il montaggio





- 1) Corpo Veneziana
- 2) Staffe di supporto

- 3) Filo Guida
- 4) Morsetto
- 5) Squadretta per fissaggio guida

Accessori forniti
solo su veneziana
filo guidata


N.B. viti e minuteria per l'installazione non sono forniti





TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A PARETE


Le staffe di supporto vengono fissate frontalmente alla parete



Posizionare i supporti sulla parete e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla). **Si raccomanda l'utilizzo di una livella**




- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti





TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO


Le staffe di supporto vengono fissate al soffitto



Posizionare i supporti al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla).
Si raccomanda l'utilizzo di una livella




- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare il supporto e fissarlo con le viti





TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE NEL FERMA VETRO

Le staffe di supporto vengono fissate nel ferma vetro dell'infisso



Posizionare i supporti, poggiandoli al ferma vetro superiore dell'infisso, in battuta al vetro. Prima dell'ordine è necessario controllare che lo spessore del ferma vetro sia di almeno 25 mm per il fissaggio dei supporti. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana, per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla.




Utilizzando un avvitatore fissare i supporti al ferma vetro con viti auto foranti non troppo lunghe

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE SULL'ANTA DELL'INFISSO

Le staffe di supporto vengono fissate sull'aletta di battuta dell'anta senza praticare fori.

N.B. Questa tipologia di supporti viene fornita solo su richiesta al momento dell'ordine



Posizionare i supporti sull'aletta di battuta dell'infisso




Fissare il supporto all'infisso serrando la vite a brugola con un chiavino esagonale.



APPLICAZIONE VENEZIANA AI SUPPORTI

Dopo aver fissato i supporti seguire il passaggio riportato di seguito.

N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Veneziana non cambia.



Posizionare la veneziana sui supporti facendo agganciare le due linguette frontali del supporto all'aletta del cassonetto




Dopodiché ruotare la linguetta del supporto per completare l'aggancio della veneziana.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

VENEZIANA FILO GUIDATA INSTALLATA A PARETE O A SOFFITTO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.




Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della veneziana




Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e segnare il punto da forare sulla superficie.




Rimuovere la squadretta, forare il punto segnato ed inserire il tassello.



Riposizionare la squadretta e fissarla con la vite.



Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta.




Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

VENEZIANA FILO GUIDATA INSTALLATA NEL FERMAVETRO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.




Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della Veneziana



Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e utilizzando un avvitatore fissarla con una vite auto forante non troppo lunga.



Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta





Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.




TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

VENEZIANA FILO GUIDATA INSTALLATA SULL'ANTA DELL'INFISSO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.




Posizionare i supporti del filo guida sull'aletta di battuta inferiore dell'infisso, in modo tale che il filo guida sia dritto e passi nell'apposito foro del supporto.



Fissare il supporto all'infisso serrando la vite a brugola serrando la vite a brugola con un chiavino esagonale.



Dopo aver fissato il supporto passare il filo nel foro, tendere il filo e serrare l'apposita vite a brugola per bloccarlo. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso



Testare il corretto funzionamento della veneziana:

- Salita
- Discesa
- Orientamento lamelle



1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2 AVVERTENZE

3 USO E MANUTENZIONE

4 IMBALLO E TRASPORTO

5 GARANZIA

Tenda Veneziana 25

► Informazioni utili

1. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione del prodotto è consigliata ad un personale qualificato, in grado di interpretare e mettere in atto le istruzioni riportate. Spetta all'installatore decidere i materiali più opportuni per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e accertarsi che le superfici sulle quali verrà eseguita l'installazione, siano parallele e a squadra, per un corretto funzionamento del prodotto, in caso contrario apportare le necessarie modifiche.

2. AVVERTENZE

L'installazione e l'utilizzo del prodotto vanno effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle successive modifiche in ambito di sicurezza. L'installatore è responsabile di tutto ciò che riguarda la sicurezza del prodotto installato e del processo di installazione. E' necessario controllare che tutte le attrezzature utilizzate per la messa in opera siano a norma ed in buono stato (es. trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature, tutti i dispositivi di sicurezza, ecc.). In caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato è consigliato mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per rischi di caduta oggetti. Un' installazione non corretta potrebbe causare infortuni alle persone.

3. USO E MANUTENZIONE

La Tenda Veneziana 25 mm non è una barriera solida che impedisce completamente il passaggio della luce solare all'interno degli ambienti. Ma è una schermatura solare che filtra o permette di regolare il passaggio della luce solare attraverso infissi o serramenti. E' un prodotto indicato esclusivamente per ambienti interni, è importante, inoltre sapere che le tende veneziane hanno componenti abbastanza delicati, si consiglia per questo motivo di evitare l'uso da parte dei bambini. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto (es. appoggiarsi alle lamelle o tirare le corde di comando). Periodicamente pulire i profili con un panno umido, pulire l'interno dei profili aspirando la polvere (facendo sempre molta attenzione, soprattutto a non lasciare la finestra aperta sul retro della tenda, tenere sempre in considerazione le norme sulla sicurezza.)

4. IMBALLO E TRASPORTO

I prodotti sono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone, per proteggerli nel trasporto. Nel disimballaggio prestare molta attenzione a non graffiare o rovinare il prodotto e a non perdere i componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, assicurarsi dell'integrità della del prodotto. In caso di incertezze nella conformità del prodotto contattare l'azienda prima dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare con cautela il prodotto ed evitare di appoggiarci materiali pesanti che possono creare danni.

5. GARANZIA

Questa Tenda ha una garanzia di 24 mesi su qualsiasi accessorio o componente uscito difettoso di fabbrica. In caso di utilizzo e installazione non coerente alle indicazioni, l'azienda si declina da qualsiasi responsabilità.