TENDA **VENEZIANA 50**

Guida visiva per il montaggio



ZANZATAP ONLINE STORE



1) Corpo Veneziana
2) Supporto ad “U”
3) Staffe di chiusura

4) Filo Guida
5) Morsetto
6) Squadretta per fissaggio guida

Accessori forniti solo su veneziana **filo guidata**

N.B. viti e minuteria per l’installazione non sono forniti

ZANZATAP ONLINE STORE

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A PARETE

I supporti ad "U" vengono fissati frontalmente alla parete tramite delle apposite staffe ad "L" regolabili





Posizionare le staffe ad "L" sulla parete e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro.
Si raccomanda l'utilizzo di una livella





- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti

Regolare la sporgenza della staffa ad "L" e bloccarla in posizione con un bullone

Utilizzare 2 bulloncini con dado per fissare il supporto ad "U" alla staffa.



Regolare la sporgenza delle staffe ad "L" e bloccarle. Infine fissare i supporti ad "U" alle staffe

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
I supporti ad “U” vengono fissate al soffitto



Posizionare i supporti al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l’uno con l’altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all’installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla)
Si raccomanda l’utilizzo di una livella





- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare i supporti e fissarli con le viti



APPLICAZIONE VENEZIANA AI SUPPORTI

Dopo aver fissato i supporti seguire il passaggio riportato di seguito.

N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Veneziana non cambia.



Posizionare la veneziana
nei supporti ad “U”



Inserire le staffe di chiusura
tra il cassonetto
e le lamelle della veneziana.



Per agganciare la veneziana introdurre
le staffe di chiusura nella sagomatura
del supporto ad “U”

ZANZATAP ONLINE STORE

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA a seconda della staffa richiesta:

1) staffa per fissaggio guida a pavimento

2) staffa per fissaggio filo guida a parete

N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.



Per fissare la staffetta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della veneziana

1) Staffa per fissaggio guida a parete



- Tendere il filo perpendicolarmente
e posizionare la staffa come da immagine
- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere la staffa ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti
- Tagliare il filo in eccesso

2) Staffa per fissaggio guida a pavimento



- Tendere il filo perpendicolarmente
e posizionare la staffa come da immagine
- Segnare sulla superficie i punti da forare
- Rimuovere la staffa ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti
- Tagliare il filo in eccesso

Dopo aver fissato le staffe seguire i passaggi riportati di seguito

N.B. qualsiasi sia la tipologia di staffetta la procedura non cambia



Inserire il morsetto sul filo
e mantenerlo in battuta alla staffetta



Tendere il filo e serrare la vite del morsetto.
Dopo aver completato l'operazione
tagliare il filo in eccesso



Testare il corretto funzionamento della veneziana:
- Salita
- Discesa
- Orientamento lamelle

1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2 AVVERTENZE

3 USO E MANUTENZIONE

4 IMBALLO E TRASPORTO

5 GARANZIA

Tenda Veneziana 50

Informazioni utili

1. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione del prodotto è consigliata ad un personale qualificato, in grado di interpretare e mettere in atto le istruzioni riportate. Spetta all'installatore decidere i materiali più opportuni per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e accertarsi che le superfici sulle quali verrà eseguita l'installazione, siano parallele e a squadro, per un corretto funzionamento del prodotto, in caso contrario apportare le necessarie modifiche.

2. AVVERTENZE

L'installazione e l'utilizzo del prodotto vanno effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle successive modifiche in ambito di sicurezza. L'installatore è responsabile di tutto ciò che riguarda la sicurezza del prodotto installato e del processo di installazione. E' necessario controllare che tutte le attrezzature utilizzate per la messa in opera siano a norma ed in buono stato (es. trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature, tutti i dispositivi di sicurezza, ecc.). In caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato è consigliato mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per rischi di caduta oggetti. Un' installazione non corretta potrebbe causare infortuni alle persone.

3. USO E MANUTENZIONE

La Tenda Veneziana 50 mm non è una barriera solida che impedisce completamente il passaggio della luce solare all'interno degli ambienti. Ma è una schermatura solare che filtra o permette di regolare il passaggio della luce solare attraverso infissi o serramenti. E' un prodotto indicato esclusivamente per ambienti interni, è importante, inoltre sapere che le tende veneziane hanno componenti abbastanza delicati, si consiglia per questo motivo di evitare l'uso da parte dei bambini. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto (es. appoggiarsi alle lamelle o tirare le corde di comando). Periodicamente pulire i profili con un panno umido, pulire l'interno dei profili aspirando la polvere (facendo sempre molta attenzione, soprattutto a non lasciare la finestra aperta sul retro della tenda, tenere sempre in considerazione le norme sulla sicurezza.)

4. IMBALLO E TRASPORTO

I prodotti sono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone, per proteggerli nel trasporto. Nel disimballaggio prestare molta attenzione a non graffiare o rovinare il prodotto e a non perdere i componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, assicurarsi dell'integrità della del prodotto. In caso di incertezze nella conformità del prodotto contattare l'azienda prima dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare con cautela il prodotto ed evitare di appoggiarci materiali pesanti che possono creare danni.

5. GARANZIA

Questa Tenda ha una garanzia di 24 mesi su qualsiasi accessorio o componente uscito difettoso di fabbrica. In caso di utilizzo e installazione non coerente alle indicazioni, l'azienda si declina da qualsiasi responsabilità.