


TENDA A RULLO

► Guida visiva per il montaggio






- 1) Corpo Tenda
- 2) Supporto lato comando
- 3) Supporto lato perno
- 4) Attacco di sicurezza per catenella

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE A SOFFITTO


I supporti vengono fissati in verticale al soffitto



INSTALLAZIONE A PARETE

I supporti vengono fissati frontalmente alla parete







Posizionare la tenda completa di supporti nella posizione desiderata per l'installazione. Contrassegnare la superficie nei punti da forare.

Fare attenzione a posizionare il comando sul lato giusto, come scelto al momento dell'ordine (DX-SX).


N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura per il fissaggio e l'aggancio della tenda non cambia.



Rimuovere i supporti ed effettuare i fori nei punti precedentemente segnati.




Inserire i tasselli nei fori




Riposizionare solo i supporti e fissarli con le viti.


APPLICAZIONE DELLA TENDA AI SUPPORTI




Applicare la tenda ai supporti, innestando prima il lato del comando.



Girare la ruota dentata affinché il pistoncino si ritiri nella sede. Innestare la tenda nel supporto e rilasciare la ruota dentata per completare l'aggancio.





Testare il corretto funzionamento della tenda:

- Salita
- Discesa



1 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2 AVVERTENZE

3 USO E MANUTENZIONE

4 IMBALLO E TRASPORTO

5 GARANZIA

Tenda a rullo

► Informazioni utili

1. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione del prodotto è consigliata ad un personale qualificato, in grado di interpretare e mettere in atto le istruzioni riportate. Spetta all'installatore decidere i materiali più opportuni per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e accertarsi che le superfici sulle quali verrà eseguita l'installazione, siano parallele e a squadra, per un corretto funzionamento del prodotto, in caso contrario apportare le necessarie modifiche.

2. AVVERTENZE

L'installazione e l'utilizzo del prodotto vanno effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle successive modifiche in ambito di sicurezza. L'installatore è responsabile di tutto ciò che riguarda la sicurezza del prodotto installato e del processo di installazione. E' necessario controllare che tutte le attrezzature utilizzate per la messa in opera siano a norma ed in buono stato (es. trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature, tutti i dispositivi di sicurezza, ecc.). In caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato è consigliato mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per rischi di caduta oggetti. Un' installazione non corretta potrebbe causare infortuni alle persone.

3. USO E MANUTENZIONE

La Tenda a Rullo non è una barriera solida che impedisce completamente il passaggio della luce solare all'interno degli ambienti. Ma è una schermatura solare che filtra o impedisce in parte il passaggio della luce solare attraverso infissi o serramenti. E' un prodotto indicato esclusivamente per ambienti interni, è importante, inoltre sapere che le tende a rullo hanno componenti abbastanza delicati, si consiglia per questo motivo di evitare l'uso da parte dei bambini. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio del prodotto (es. appoggiarsi al tessuto o tirare le corde di comando). Periodicamente pulire il tessuto con un panno umido, pulire l'interno dei profili aspirando la polvere (facendo sempre molta attenzione, soprattutto a non lasciare la finestra aperta sul retro della tenda, tenere sempre in considerazione le norme sulla sicurezza.)

4. IMBALLO E TRASPORTO

I prodotti sono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone, per proteggerli nel trasporto. Nel disimballaggio prestare molta attenzione a non graffiare o rovinare il prodotto e a non perdere i componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, assicurarsi dell'integrità della del prodotto. In caso di incertezze nella conformità del prodotto contattare l'azienda prima dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare con cautela il prodotto ed evitare di appoggiarci materiali pesanti che possono creare danni.

5. GARANZIA

Questa Tenda ha una garanzia di 24 mesi su qualsiasi accessorio o componente uscito difettoso di fabbrica. In caso di utilizzo e installazione non coerente alle indicazioni, l'azienda si declina da qualsiasi responsabilità.